

CANBUSLINE Alarmanlage - für Autos mit CANBUS-Elektronik
die mit der Original-Fernbedienung (für die ZV) des Autos bedient wird

TOBÉ GmbH
Weissenburger Str. 8 - 12, D-52068 Aachen
Tel.: + (0)241 5353-50 / Fax: -59
www.tobe-online.com



Software: Am PC per Adapter angeschlossen wird die Alarmanlage auf den Autotyp konfiguriert. Dafür sind **Parameter-Dateien** (ihre Namen enthalten das hier gelistete Kürzel) mit den folgenden Werkseinstellungen verfügbar, z.B.

- 840 AD04** = Hupe-Alarm für Audi A2 = akustischer Alarm über Hupe,
- 840+55...** = **Zusatz-Module mit einschaltbar** (und Alarm über Hupe),
- 840....taxi** = zusätzliche **Taxi-Alarm-Funktion** (zum Hupe Alarm), oder
- 851....** = Sirenen-Alarm = akustischer Alarm über **Sirene**.
- T840....** = ... **mit deutsch-sprachigen Anmerkungen**.

Software und Einbau-Anleitungen (mit Fotos) werden auf einer CD zusammen mit dem Adapter geliefert, bzw. per e-mail (updates) oder über das Internet.

Einbau: Anschließen sind **nur 5 - 8 Kabel** des Autos, darunter +30, +15, -31 und 2 CANBUS-Leitungen. Weitere Kabel (z.B. für Wegfahrsperre, Taxi-Alarm, Zusatz-Sensoren...) können -müssen aber nicht- angeschlossen werden.

Das PTL-Gerät dient für alle Autotypen außer Opel + Chevrolet (OP-Gerät). Bei Masse-gesteuerter Hupe ist ein Jumper im Gerät umzusetzen.

Die Geräte-Version (eprom) muss größer oder gleich der Software-Version sein, um diese Software dem Gerät eingespeichern zu können!

Zur Zeit (09.04.2010) verfügbar:

Geräte-Versionen: PTL bis 6.29 --- OP bis 6.29

Software und Einbau-Anleitungen weiterer Auto-Typen sind in Kürze

Für alle Autotypen sind auch Parameter-Dateien ...-taxi mit zusätzlicher TAXI-Alarm-Funktion (neben normaler Alarm-Funktion) verfügbar

Parameter-Dateien ...i gelten für Autotypen mit KEYLESS-ENTRY System (schärft und entschärft dann auch die Alarmanlage)

★ Die eingebaute Alarmanlage muss im Auto frei-geschaltet werden !

Diese-Autotypen (Opel,...) benötigen das OP Alarmgerät

Auto-Typ	Bj.	CanBusLine	Softw. Vers.
----------	-----	------------	--------------

ALFA ROMEO

159	2005....	AR01	6.5
Brera	2006....	AR02	6.5
Mito	2008....	AR04	6.5
Spider	2006....	AR03	6.5

AUDI

A2	2001-05	AD04	4.1
A3	2003....	AD01	4.2
A4	2002-03	AD02	3.0
A4	2004-07	AD03	5.2
A4	2007....	AD09	6.17
A5	2007....	AD08	6.17
A6	2004....	AD05	6.3
A6	2006....	AD05N	6.3
A8	2003....	AD10	6.3
Q5	2008....	AD11	6.17
Q7	2006....	AD06	6.3
S5	2007....	AD12	6.17
TT	2006....	AD07	6.5

BMW

1 - e87	2004....	BM01	6.2
3 - e90	2005....	BM01	6.2
5 - e60/61	2003....	BM01	6.2
6 - e63/64	2004....	BM01	6.2
X5 e70	2007....	BM01	6.2

CHEVROLET

Captiva	2007....	CH01	# 6.13
Cruze	2009....	CH01	# 6.28

CITROEN

Berlingo	2006-08	*CI07	6.6
Berlingo	2008....	*CI10	6.6
C2	2005....	*CI01	6.6
C3	2005....	*CI02	6.6
C4	2005....	*CI03	6.6
C4 Picasso	2007....	*CI03	6.6
C5	2005-08	*CI04	6.6
C5	2008....	*CI09	6.6
C8	2006....	*CI12	6.20
C-Crosser	2007....	*CI11	6.20
Jumper	2006....	CI05	6.4
Jumpy	2007....	*CI06	6.6
Nemo	2008....	CI08	6.6

Ferrari

Scaglietti	2007....	FE01	6.4
------------	----------	------	-----

FIAT

Auto-Typ	Bj.	CanBusLine	Softw. Vers.
----------	-----	------------	--------------

FIAT

500	2007....	FI11	6.4
Bravo II	2007....	FI08	6.4
Chroma	2006....	FI05	6.4
Ducato	2006....	FI07	6.4
Doblo	2010....	FI15	6.4
Fiorino	2008....	FI12	6.6
Gr. Punto	2005....	FI03	6.4
Idea	2004....	FI02	6.4
Linea	2007....	FI10	6.4
Panda	2003....	FI01	6.4
Punto Evo	2009....	FI14	6.4
Qubo	2008....	FI13	6.4
Scudo	2006....	*FI09	6.6
Stilo	2001-05	FI04	6.4
Stilo	2006....	FI08	6.4

FORD

C-max	2003....	FO01	4.3
Fiesta	2008....	FO04	6.17
Focus	2005....	FO02	4.3
Focus	2008....	FO04	4.3
KA	2008....	FO06	6.4
Mondeo	2007....	FO03	6.16

HONDA

Accord	2005-08.	HO04	# 6.18
Accord	2008....	HO05	6.23
Civic	2005....	HO01	# 6.18
Civic Hybrid	2007....	HO02	# 6.18
CR-V	2006....	HO03	# 6.18
Insight	2009....	HO08	# 6.18
Jazz	2009....	HO07	# 6.18
Pilot	2008....	HO06	6.23

INFINITY

FX 45	2004....	IN03	6.14
G35	2007....	IN01	6.17
M35	2007....	IN02	6.17

IVECO

Daily	2006....	FI07	6.4
-------	----------	------	-----

LANCIA

Delta	2008....	LA05	6.4
Musa	2004-07	LA02	6.4
Musa	2007....	LA04	6.4
Ypsilon	2003-06	LA01	6.4
Ypsilon	20036..	LA03	6.4

LANDROVER

Auto-Typ	Bj.	CanBusLine	Softw. Vers.
----------	-----	------------	--------------

LANDROVER

RangeRover	2006....	LR01	6-0
------------	----------	------	-----

LEXUS

GS	2008....	LE04	6.23
IS	2006....	LE01	6.23
LS	2006....	LE02	6.23
LX	2008....	LE03	6.23

MERCEDES

A w169	2005....	ME04	3.0
B 245	2004....	ME04	3.0
C w203	2001-06	ME01	6.5
C w204	2007....	ME08	6.24
CLK c209	2003....	ME01	3.0
CLS 219	2004....	ME01	3.0
E w211	2003-07	ME01	6.5
E w211	2007-09	ME01a	6.5
GL 164	2006....	ME05	6.6
M w164	2005....	ME05	6.6
R w251	2005....	ME01	3.0
S w220	1999-05	ME02	3.0
SLK r171	2004....	ME01	3.0
Sprinter	2006....	ME06	3.0
V / Vito	1999-03	ME03	4.2
Viano	2004....	ME07	6.5
Vito	2004....	ME07	6.5

MINI

Cooper	2007....	BM01	6.2
--------	----------	------	-----

MITSUBISHI

Outlander	2007....	MI01	6.20
-----------	----------	------	------

NISSAN fast alle

Micra	2005....	NI02	6.9
Micra IK	2005....	NI02i	6.12
Murano IK	2007....	NI09i	6.28
Navara	2005....	NI05	6.12
Navara IK	2005....	NI05i	6.12
Note	2006....	NI01	6.9
Note IK	2006....	NI01i	6.17
Pathfinder	2005....	NI07	6.18
Pathfinder IK	2005....	NI07i	6.18
Qashqai	2007....	NI03	6.12
Qashqai IK	2007....	NI03i	6.17
Teana	2007....	NI08	6.18
Tiida	2007....	NI06	6.17
Tiida IK	2007....	NI06i	6.17
X-Trail	2004....	NI04	6.12
X-Trail IK	2004....	NI04i	6.17

PEUGEOT

Antara	2007....	OP06	# 6.13
Astra	2000-04	OP01	# 4.4
Astra REC	2004....	OP05	# 4.4
Astra		OP02	# 4.4
Astra O+G	2004....	OP02i	# 6.17
Corsa D	2006....	OP04	# 6.8
Insignia	2009....	OP07	# 6.28
Signum	2003....	OP01	# 4.4
Vectra	2002....	OP01	# 4.4
Zafira REC	2005....	OP05	# 6.5
Zafira	2005....	OP03	# 6.5
Zafira O+G	2005....	OP03i	# 6.10

PEUGEOT

207	2006....	*PE01	6.6
307	2005....	*PE02	6.6
308	2007....	*PE08	6.6
407	2004....	*PE03	6.6
4007	2007....	PE09	6.20
807	2006....	*PE10	6.6
Bipper	2008....	PE07	6.4
Boxer	2006....	PE04	6.4
Expert	2007....	*PE05	6.6
Partner	2007....	*PE06	6.6

PORSCHE

Auto-Typ	Bj.	CanBusLine	Softw. Vers.
----------	-----	------------	--------------

PORSCHE

911 / 997	2004....	PO02	6.3
998	2006....	PO03	6.3
Cayenne	2006....	PO01	6.3
Cayenne TT	2003-06	PO01	6.3
Cayman	2005....	PO04	6.3

SEAT

Altea	2004-05	SE01	4.1
Altea (XL)	2006-09	SE01N	6.5
Altea (XL)	2009....	SE08	6.5
Cordoba	2005....	SE05	6.5
Exeo	2009....	SE07	5.2
Ibiza	2003-08	SE02	5.2
Ibiza	2008....	SE06	5.2
Leon	2005-09	SE03	6.5
Leon	2009....	SE08	6.5
Toledo	2005....	SE04	6.5

SKODA

Fabia	2000-06	SK03	6.5
Fabia	2007....	SK06	6.5
Octavia	2004-05	SK01	4.1
Octavia	2006....	SK02	6.5
Roomster	2006....	SK05	4.1
Superb	2002-08	SK04	6.5
Superb	2008....	SK07	6.5
Yeti	2009..	SK08	6.5

TOYOTA

Auris	2007....	TO02	6.6
Avenis	2009....	TO07	6.6
Camry	2005....	TO06	6.6
Corolla	2006....	TO04	6.6
IQ	2009....	TO07	6.6
Landcruiser	2008....	TO05	6.6
Prius	2004....	TO07	6.6
Rav 4	2006....	TO01	6.6
Urban Cruise	2010....	TO07	6.6
Yaris	2006....	TO03	6.6

VW

Beetle	1999....	VK03	4.1
Bora	1999....	VK03	4.1
Caddy 2K	2004....	VK01N	6.5
Caravelle	2003....	VK07	6.5
Crafter	2006....	VK09	3.0
Eos	2006....	VK01N	6.5
Golf 4	1999-03	VK03	4.1
Golf 5	2004-08	VK01N	6.5
Golf 6	2008....	VK12	6.23
Golf 5 Plus	2005....	VK01N	6.5
Golf 6 Plus	2005....	VK01N	6.5
Jetta	2005....	VK01N	6.5
Passat 3B	99-2004	VK03	5.2
Passat B6	2005....	VK05	6.5
Passat CC	2008....	VK11	6.5
Polo 6N	1999-04	VK02	4.1
Polo 9N	2005-09	VK04	4.1
Polo 6R	2009....	VK13	6.29
Scirocco	2008....	VK01N	6.5
T5 Multivan	2003-09	VK07	6.5
T5 Multivan	2009....	VK13	6.29
Tiguan	2007....	VK01N	6.1
Touareg	2003-05	VK06	6.0
Touareg	2006....	VK06N	6.9
Touran	2003-05	VK01	6.1
Touran	2006....	VK01N	6.5
Transporter	2003-09	VK07	6.5
Transporter	2009....	VK13	6.29

TOBÉ GmbH
Weissenburger Str. 8 - 12, D-52068 Aachen
Tel.: + (0)241 5353-50 / Fax: -59
www.tobe-online.com

