



Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION	
nur CANBusLine3 (845 + 846):		
Autos ohne CANBus = 0 1		
ALFA ROMEO		
159 -	05-11	1 9
Brera -	06-10	1 9
Mito -	08...	1 8
Giulietta -	10...	1 6
Spider -	06-10	1 9
AUDI		
A1	10...	3 B
A3 (auch Sportback)	03-10	3 A
(auch Sportback)	10-12	3 B
(auch Sportback)	12-...	7 9
A4	04-07	3 8
	08-15	3 9
	15-...	7 A
A5	07...	3 9
A6	04-11	3 D
	11...	3 4
A7 (auch Sportback)	10...	3 4
A8	06-10	3 D
	10...	3 4
Q3	11...	3 B
Q5	08...	3 9
Q7	06...	3 D
R8	07...	3 A
S5	07...	3 9
TT	06-10	3 A
	10-15	3 B
	15-...	7 9
BMW (keyless)		
1	e87 04-11	7 0 (2 0)
	f20 11-14	(7 4)
	f20 14...	(7 5)
2	f22/f45 14...	(7 5)
3	e90/e91 05-12	7 0 (2 0)
	f30 12-14	(7 3)
	f30 14...	(7 5)
	f32 14...	(7 5)
4	e60/e61 03-10	7 0 (2 0)
	f10 /f11 10...	7 1 (7 2)
5	e63/e64 04-11	7 0 (2 0)
	f12 11...	7 1 (7 2)
	f01 09...	(7 4)
6	e84 09-15	7 0 (2 0)
	f48 15...	(7 5)
	f25 10...	7 1 (7 2)
	f26 14...	(7 5)
	e70 06-14	7 0 (2 0)
	f15 14...	(7 5)
	e71 09-14	7 0 (2 0)
	f16 14...	(7 5)
Z4	e89 10...	7 0
CHEVROLET		
Aveo	11...	3 2 / F-7
Captiva	06-11...	4 8
Cruze	09...	3 2 / F-7
Malibu	12...	F-7
Orlando	11...	3 2 / F-7
Trax	13...	3 2 / F-7
Volt	11...	3 2 / F-7
CHRYSLER (Sirene)		
300 C	05-10	E 0 (E 1)
Gr.Voyager	08-11	E 2 (E 3)
CITROEN (Sirene)		
Berlingo	06...	2 9 (2 A)
C2	05-10	2 9 (2 A)
C3	05-10-13-...	2 9 (2 A)
Picasso	09...	2 9 (2 A)
C4	05-11	2 9 (2 A)
	11...	C 2 (C 3)
Aircross	12...	2-7
Captus	14...	C 2 (C 3)
Picasso	07-12	2 9 (2 A)
Picasso	12...	C 2 (C 3)
C5	05-08-...	2 9 (2 A)
C8	06...	2 9 (2 A)
C-Crosser	07-12	2 7
C-Elysée	13...	C 2 (C 3)
DS3	10...	2 9 (2 A)
DS4	11...	C 2 (C 3)
DS5	12...	C-2 (C 3)
Jumper	06-11	2 1
	11-14-...	1 7
CITROEN - 2 -		

Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION	
- 2 - CITROEN (Sirene)		
Jumpy	06...	2 9 (2 A)
Nemo	08...	1 8
DACIA		
Dokker	12-...	9 C
Duster	14-...	9 F
Lodgy	12-...	9 C
Logan II	12-...	9 C / 9F
Logan MCV II	13-...	9 C / 9F
Sandero II	12-...	9 C
Sande.Stepway II	12-...	9 C
DODGE (Sirene)		
Caliber	06-11	E 0 (E 1)
Journey	08-11	E 2 (E 3)
Nitro	07-11	E 2 (E 3)
Ram	09-13	E 0 (E 1)
	13...	E 5 (E 6)
FERRARI		
599	06-12	1 8
612 Scaglietti	04-10	2 2
FIAT (Sirene)		
500	07...	1 8
500 L	13...	1 6
500 X	15...	E C
Bravo	07...	2 3
Croma	05...	2 2
Doblo	10...	1 8
Ducato	06-11	2 1
	11-14-...	1 7
Fiorino	08...	1 8
Freemont	11...	E 5 (E 6)
GranPunto	05-09...	1 8
Idea	03-08	2 2
	08-12	2 3
Linea	07...	2 3
Panda	03-11	2 3
	12...	1 8
Punto	12...	1 8
Punto Evo	09-12	1 8
Qubo	08...	1 8
Scudo	06...	2 9 (2 A)
Sedici IK	06-14	A 0
Stilo	01-05	2 2
	06-12	2 3
FORD (keyless)		
B max	12...	1 3 (A C)
C max	03-10	1 1
	10...	1 4
Ecosport	12...	A 7
Edge	13...	A E
Explorer	10...	A F
Fiesta	06-08	1 2
	08-13-...	1 3 (A C)
Focus	05-11	1 1
	11...	1 4
Ambiente	11...	1 4
Fusion	07...	1 2
Galaxy	10...	4 0 (1 A)
Ka	09...	1 8
Kuga	08-13	1 1
	13...	1 4
Mondeo	07-10	4 0
	10-12	4 0 (1 A)
Ranger	11...	A E
S-max	11-15	4 0 (1 A)
	15...	A 5
Tourneo Con.	09...	A A
Transit	14...	A 8
Connect	14...	A 6
Custom	13...	A 8
HONDA (keyless)		
Accord	05-08	4 B
	08-...	4 C
Crosstour	10-...	4 C
Civic	06-12	4 A
	12-...	4 D (6 A)
	07-...	4 A
Civic Hybrid	07-...	4 A
CR-V	06-12	4 A
	13-...	6 4 D (6 A)
CR-Z	10-...	4 A
Insight Hybr.	09-...	4 A
- 2 - HONDA (keyless)		

Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION	
- 2 - HONDA (keyless)		
Jazz	08-...	4 A
Pilot	08-...	4 D
HYUNDAI (Sirene)		
Elantra	11-...	B C
oem alarm	11-...	B 8 (B 9)
i 30	12-...	B C
oem alarm	12-...	B 8 (B 9)
i 40	11-...	B 3
oem alarm	11-...	B 4 (B 6)
Ix 20	10-...	B 7
Ix 35	10-...	B 0
oem alarm	10-...	B 1 (B 2)
Santa Fé	12-...	B B
Solaris IK	11-...	B A
INFINITY		
EX QX 50	08-...	3 6
FX	08-13	1 E
FX QX 70	13-...	3 5
G 35	06-13	1 C
M 35	06-10	1 D
Q 50	13-...	1 C
QX 56 / 80	11-...	3 1
IVECO		
Daily	06-11	2 1
	11-14-...	1 7
JEEP (Sirene)		
Commander	07-...	E 0 (E 1)
Compass	07-...	E 0 (E 1)
Gr.Cherokee	05-10	E 0 (E 1)
	10-14	E 4
	14-...	E 6
Patriot	07-...	E 0 (E 1)
Renegade	14-...	E C
Wrangler	07-...	E 2 (E 3)
KIA (Sirene)		
Cee'd	12-...	B 3
Picanto	12-...	B C
Rio	11-...	B 7
Sorento	09-15	D 3
	15-...	D 4
Sportage	10-...	D 0
oem alarm	10-...	D 1 (D 2)
LANCIA (Sirene)		
Delta	08-...	2 3
Musa	04-07	2 2
	07-12	2 3
Thema	11-...	E 7 (E 8)
Voyager	12-...	E 2 (E 3)
Y	03-06	2 2
	06-11	2 3
	11-...	1 8
LANDROVER		
Discovery4	10...	6 2
Freelander2	07...	6 1
RangeRover	06-13	6 0
	13...	6 4
Ran.R.Evoque	11-14	6 2
	14...	6 3
Ran.R.Sport	10-14	6 2
	14...	6 3
LEXUS		
CT 200H	11...	2 4
ES	12...	2 4
GS	08-12	4 4
	12-...	2 4
IS	06-13	4 4
	13-...	2 4
LS	06...	4 9
LX	08...	2 5
MASERATI (Sirene)		
Ghibli M157	13...	E A (E B)
Quattroporte 156	13...	E A (E B)
MAZDA		
2	06-14	8 1
	14-...	8 3
3	09-13	8 1
	13-...	8 3
6	08-13	8 0
	13-...	8 3
BT 50	13-...	A E
CX5	12-...	8 3
MPV	04-06	8 0
MERCEDES (Sirene)		



Der Auto-Typ wird durch Einstellen der 2 SELEKTOR-Schrauben gemäß Liste gewählt, z.B. 3 B für Audi A1.

Car model is selected by adjusting the 2 SELECTOR-screws to the code listed here, for ex. 3 B for Audi A1.

Il faut sélectionner le type de véhicule en réglant les vis SELEKTOR avec le code listé ici, par ex. 3 B pour Audi A1.

(keyless)
= Keyless, Open + Go, Intelligent Key,
oder / or / ou
(Sirene)
= Sirene / siren / sirène
...erfordert bei einigen Autotypen diese spezielle SELEKTOR-Einstellung.
...requires in case of certain car models this special SELEKTOR choice
...exige pour quelques véhicules ce réglage spécial des vis SELEKTOR.

CANBUSLINE2:
Der Autotyp benötigt...
This car model needs...
Cette voiture exige...
Hpa16 potential adapter (Opel, Honda, Chevrolet)

CANBUSLINE2:
spezieller Stecker-Kabelbaum lieferbar...
special plug-wiring available...
faisceau spécial avec connecteur en vente...

a
b
c
f
j
l
m
r
s
v
w
Alfa, Fiat
BMW
Citroen, Peugeot
Ford
Toyota, Lexus,
Mazda, Nissan
Lancia, Fiat, Iveco
Mercedes
Renault
Seat
Volvo, Ford
VW, Audi,...

★ (Citroen, Peugeot):
Anzuschliessen sind nur 4 Kabel, aber das Gerät ist im Auto mit OBD-Tester freizuschalten, falls eingestellt wird ... [statt...]
4-wire-installation possible, if device gets enabled in the car by OBD-tester, if you select ... [instead of...]
Il ne faut connecter que 4 fils, mais il faut habilité le système dans la voiture par un testeur OBD, et si l'on sélectionne ... [au lieu de...]
2-6 [2-9]
2-8 [2-A]
2-B [2-E]
2-C [2-D]
2-C0 [C-2]
C-1 [C-3]



Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION	(Sirene)
MERCEDES		
A w169	04-12	5 2 m
w176	12-...	54 / 50 m
B w245	05-11	5 2 m
w246	11-...	54 / 50 m
C w203	01-07	5 1 (5 2) m
w204	07-14	5 4 m
w205	14-...	5 6 m
Citan w415	12-...	9 B m
CL w216	06-14	54 / 50 m
w217	14-...	5 6 m
CLA c117	12-...	54 / 50 m
CLC c203	08-11	5 1 (5 2) m
c204	12-...	54 / 50 m
CLK c209	03-09	5 1 (5 2) m
c207	12-...	54 / 50 m
CLS w219	04-11	5 1 (5 2) m
w218	11-...	54 / 50 m
E w211	03-09	5 1 (5 2) m
w212	09-13	54 / 50 m
Coupé w207	09-...	54 / 50 m
G w463	06-...	5 2 m
GL x164	06-12	5 2 m
x166	12-...	54 / 50 m
GLA x156	14-...	54 / 50 m
GLC x253	15-...	5 6 m
GLK x204	08-...	54 / 50 m
M w164	05-11	5 2 m
w166	11-...	54 / 50 m
R w251	05-...	5 2 m
S w221	06-13	54 / 50 m
w222	13-...	5 6 m
SLK w171	04-11	5 1 (5 2) m
w172	11-...	54 / 50 m
Sprinter	06-...	5 2 m
	12-...	5 5 m
V w447	14-...	5 7 m
Viano w639	03-14	5 1 (5 2) m
Vito w639	03-14	5 1 (5 2) m
MINI (keyless)		
Min R56/57/58	07-13	7 0 (2 0) m
R55/59/60/61	08-...	7 0 (2 0) m
F56	14-...	7 5 m
MITSUBISHI		
ASX	10-...	2 7 m
Lancer	07-...	2 7 m
Outlander	07-12	2 7 m
	12-...	C A m
NISSAN (keyless)		
Evalia	11-...	4 1 m
Juke	10-...	4 7 (3 1) m
Leaf	12-...	4 7 (3 1) m
Micra	05-10	4 1 (3-F) m
	10-...	4 7 (3 1) m
Murano	08-10	(3 5) m
Navara	07-...	4 7 (3 F) m
Note	06-13	4 1 (3 F) m
	13-...	4 7 (3 1) m
NV 200	10-14	4 1 m
comfort/premium	14-...	4 7 (3 1) m
NV 400	11-...	9 B m
Pathfinder	06-12	4 7 (3 F) m
	12-...	m
Patrol	10-...	(3 5) m
Pulsar	14-...	5 A m
Qashqai	07-14	4 7 (3 F) m
	14-...	5 A m
	14-...	3 6 m
Sentra	08-13	3 6 m
Teana	13-...	1 C) m
Tiida	07-...	4 1 (3 F) m
X-Trail t31	07-14	4 7 (3 F) m
t32	14-...	5 A m
OPEL (Sirene)		
Adam	13-...	3 2 m
Antara	07-11	4 8 m
Astra H	04-10	4 5 (4 F) m
J	10-14	3 2 m
	14-...	7 F m
Combo Tour	12-...	1 6 a
Corsa D	06-14	4 6 m
E	14-...	7 F m
Insignia	09-14	3 2 m
	14-...	7 F / 7 m
Karl	15-...	7 F m
Meriva	09-14	3 2 m
OPEL - 2 - (Sirene)		

Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION	(Sirene)
OPEL - 2 - (Sirene)		
Meriva	14-...	F 7 m
Mokka	12-14	3 2 m
	14-...	7 F m
Movano	10-...	9 B m
3-Knopf	10-...	9 D m
Signum	03-08	4 5 (4 F) m
Vectra	02-08	4 5 (4 F) m
Zafira	05-11	4 2 (4 F) m
Tourer	11-...	3 2 m
PEUGEOT (Sirene)		
207	06-11	2 9 (2 A) c
208	12-...	C 2 (C 3) c
2008	13-...	C 2 (C 3) c
301	13-...	C 2 (C 3) c
307	05-08	2 9 (2 A) c
308	07-13	2 9 (2 A) c
	13-...	C 2 (C 3) c
3008	09-...	2 9 (2 A) c
407	05-10	2 9 (2 A) c
4007	08-12	2 7 c
4008	12-...	2 7 c
508	10-...	2 E (2 D) c
5008	09-...	2 9 (2 A) c
807	06-...	2 9 (2 A) c
Bipper	08-...	1 8 c
Boxer	06-11	2 1 c
	11-14-...	1 7 c
Expert	06-...	2 9 (2 A) c
Partner	06-...	2 9 (2 A) c
RCZ	10-...	2 9 (2 A) c
PORSCHE		
911	997 05-11	0 9 m
	991 11-...	2 F m
Boxster	987 07-12	0 9 m
	981 12-...	m
Cayenne	955 03-06	1 0 m
	957 06-10	3 E m
	958 10-...	2 F m
Cayman	987 05-...	0 9 m
Panamera	970 09-...	2 F m
RENAULT		
Captur	13-...	9 C m
Clio	07-12	9 B m
	12-...	9 C m
Fluence	10-...	9 A m
Kadjar	15-...	9 9 m
Kangoo	08-...	9 B m
Laguna	07-...	9 A m
Master	10-...	9 B m
3-Knopf	10-...	9 D m
Megane	09-...	9 A m
Scénic	09-...	9 A m
Trafic	14-...	9 C m
Twingo	14-...	9 F m
Wind	10-...	m
SAAB		
9-3	07-...	8 A m
SEAT		
Alhambra	10-...	3 B m
Altea (XL)	04-09	3 A m
	09-...	3 B m
Cordoba	05-09	3 C m
Exeo	09-13	3 8 m
Ibiza	03-07	3 C m
	08-...	3 0 m
Leon	05-09	3 A m
	09-13	3 B m
	13-...	7 9 m
Mii	12-...	3 0 m
Toledo	05-12	3 A m
	13-...	7 9 m
SKODA		
Citigo	12-...	3 0 m
Fabia	07-10	3 C m
	10-15	3 0 m
	15-...	7 9 m
Octavia	06-09-13	3 B m
NE	13-...	7 9 m
Rapid	13-15	3 0 m
	15-...	7 9 m
Roomster	06-11	3 C m
	11-...	3 0 m
Roomster	06-11	3 C m
	11-...	3 0 m
SKODA - 2 -		

Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION	(Sirene)
SKODA - 2 -		
Superb	02-08	B 5 m
	08-15	3 B w
	15-...	7 9 w
Yeti	09-...	3 B w
SMART		
Fortwo	14-...	9 C m
SUBARU		
Foerster IK	13-...	8 9 m
Outback IK	14-...	8 8 m
SUZUKI (keyless)		
Gr. Vitara IK	06-...	(A 0) m
Swift IK	05-10	(A 0) m
	10-...	A 2 (A 1) m
S-Cross IK	13-...	(A 1) m
SX4 IK	06-...	(A 0) m
TOYOTA		
Aurion	12-...	2 4 m
Auris	07-12-...	2 4 m
Avensis	09-...	2 4 m
Camry	05-12-...	2 4 m
Corolla	06-13-...	2 4 m
IQ	09-...	2 4 m
Land Cru.200	08-...	2 4 m
Prius	09-...	2 4 m
Rav4	06-13-...	2 4 m
Urban Cruiser	09-...	2 4 m
Verso	09-...	2 4 m
Yaris	06-11-...	2 4 m
Volvo		
C30	07-14	9 0 m
C70	06-13	9 0 m
S40	06-12	9 0 m
S60	06-10	9 1 m
	10-...	9 3 m
S80	06-...	9 2 m
V40	13-...	9 5 m
V50	06-12	9 0 m
V60	10-...	9 3 m
V70	04-07	9 1 m
	07-...	9 2 m
XC60	08-12	9 2 m
	12-13	9 4 m
	13-...	9 3 m
XC70	07-...	9 2 m
XC90	06-14	9 1 m
VW VOLKSWAGEN		
Amarok	10-...	3 0 m
Beetle	12-...	3 0 m
Caddy	04-10-...	3 B m
Caravelle	03-09	3 C m
	09-15-...	3 0 m
Crafter	06-...	5 2 m
Eos	06-14	3 B m
Golf 5	04-08	3 B m
6	08-12	3 B m
7	12-...	7 9 m
Plus	05-09-12	3 B m
Variant	07-12	3 B m
Jetta	05-11-...	3 B m
Multivan	03-09	3 C m
	09-15-...	3 0 m
Passat B5 / 3B	99-05	B 5 m
B6 / 3C	05-10	3 A m
B7 / 3C	10-14	3 B m
B8	14-...	7 9 m
CC	08-12-...	3 A m
Polo 9N	05-09	3 C m
6R	09-14	3 0 m
6C	14-...	7 9 m
Sedan	10-...	3 3 m
Scirocco	08-10-...	3 B m
Sharan	10-...	3 B m
T5	03-09	3 C m
	09-15	3 0 m
T6	15-...	3 0 m
Tiguan	07-10-...	3 B m
Touareg	06-10	3 E m
	10-...	3 4 m
Touran	03-10-15	3 B m
	15-...	7 9 m
Transporter	03-09	3 C m
	09-15-...	3 0 m
Up	12-...	3 0 m



Der Auto-Typ wird durch Einstellen der 2 SELEKTOR-Schrauben gemäß Liste gewählt, z.B. 3 B für Audi A1.

Car model is selected by adjusting the 2 SELECTOR-screws to the code listed here, for ex. 3 B for Audi A1.

Il faut sélectionner le type de véhicule en réglant les vis SELEKTOR avec le code listé ici, par ex. 3 B pour Audi A1.

(keyless)
 = Keyless, Open + Go, Intelligent Key,
 oder / or / ou
 (Sirene)
 = Sirene / siren / sirène
 ...erfordert bei einigen Autotypen diese spezielle SELEKTOR-Einstellung.
 ...requires in case of certain car models this special SELEKTOR choice
 ...exige pour quelques véhicules ce réglage spécial des vis SELEKTOR.

CANBUSLINE2:
 Der Autotyp benötigt...
 This car model needs...
 Cette voiture exige...
 ■ Hpa16 potential adapter (Opel, Honda, Chevrolet)

CANBUSLINE2:
 spezieller Stecker-Kabelbaum lieferbar...
 special plug-wiring available...
 faisceau spécial avec connecteur en vente...
 Alfa, Fiat
 BMW
 Citroen, Peugeot
 Ford
 Toyota, Lexus, Mazda, Nissan
 Lancia, Fiat, Iveco
 Mercedes
 Renault
 Seat
 Volvo, Ford
 VW, Audi,...

★ (Citroen, Peugeot):
 Anschliessen sind nur 4 Kabel, aber das Gerät ist im Auto mit OBD-Tester freizuschalten, falls eingestellt wird ... [statt...]
 4-wire-installation possible, if device gets enabled in the car by OBD-tester, if you select ... [instead of...]
 Il ne faut connecter que 4 fils, mais il faut habilité le système dans la voiture par un testeur OBD, et si l'on sélectionne ... [au lieu de...]
 2-6 [2-9]
 2-8 [2-A]
 2-B [2-E]
 2-C [2-D]
 C-0 [C-2]
 C-1 [C-3]