



Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION
nur CANBusLine3 (845 + 846):	
Autos ohne CanBus = 0 1	
ALFA ROMEO	
159 -	05-11 1 9
Brera -	06-10 1 9
Mito -	08... 1 8
Giulietta -	10... 1 6
Spider -	06-10 1 9
AUDI	
A1	10... 3 B
A3	03-10 3 A
	10-12 3 B
	12... 7 9
Sportback	04-10 3 A
Sportback	10-12 3 B
Sportback	12... 7 9
A4	04-07 3 8
	08... 3 9
A5	07... 3 9
A6	04-11 3 D
	11... 3 4
A7	10... 3 4
Sportback	10... 3 4
A8	06-10 3 D
	10... 3 4
Q3	11... 3 B
Q5	08... 3 9
Q7	06... 3 D
R8	07... 3 A
S5	07... 3 9
TT	06-10 3 A
	10-15 3 B
	15... 7 9
BMW (keyless)	
1	e87 04-11 7 0 (2 0)
	f20 11... (7 4)
2	f22 14... (7 5)
3	e90/e91 05-12 7 0 (2 0)
	f30 12-14 7 3 (7 4)
	f30 14... (7 5)
	f32 14... (7 5)
5	e60/e61 03-10 7 0 (2 0)
	f10 /f11 10... 7 1 (7 2)
6	e63/e64 04-11 7 0 (2 0)
	f12 11... 7 1 (7 2)
	f01 09... (7 4)
X1	e84 09... 7 0 (2 0)
X3	f25 10... 7 1 (7 2)
X4	f26 14... (7 5)
X5	e70 06-14 7 0 (2 0)
	f15 14... (7 5)
X6	e71 09... 7 0 (2 0)
CHEVROLET	
Aveo	11... 3 2 / F-7
Captiva	06... 4 8
Cruze	09... 3 2 / F-7
Malibu	12... 3 2 / F-7
Orlando	11... 3 2 / F-7
Trax	13... 3 2 / F-7
Volt	11... 3 2 / F-7
CHRYSLER (Sirene)	
300 C	05-10 E 0 (E 1)
Gr.Voyager	08-11 E 2 (E 3)
CITROEN (Sirene)	
Berlingo	06... 2 9 (2 A)
C2	05-10 2 9 (2 A)
C3	05-10 2 9 (2 A)
	10-13 2 9 (2 A)
	13... 2 9 (2 A)
C4	Picasso 09... 2 9 (2 A)
	05-11 2 9 (2 A)
	11... C 2 (C 3)
	Aircross 12... 2-7
	Captus 14... C 2 (C 3)
	Picasso 07-12 2 9 (2 A)
	Picasso 12... C 2 (C 3)
C5	05-08 2 9 (2 A)
	08... 2 9 (2 A)
C8	06... 2 9 (2 A)
C-Crosser	07... 2 7
C-Elysée	13... C 2 (C 3)

Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION
- 2 - CITROEN (Sirene)	
DS3	10... 2 9 (2 A)
DS4	11... C 2 (C 3)
DS5	12... C-2 (C 3)
Jumper	06-11 2 1
	11... 1 7
Jumpy	06... 2 9 (2 A)
Nemo	08... 1 8
DACIA	
Dokker	12... 9 C
Lodgy	12... 9 C
Logan II	12... 9 C / 9F
Logan MCV II	13... 9 C / 9F
Sandero II	12... 9 C
Sande.Stepway II	12... 9 C
DODGE (Sirene)	
Caliber	06-11 E 0 (E 1)
Journey	08-11 E 2 (E 3)
Nitro	07-11 E 2 (E 3)
Ram	09-13 E 0 (E 1)
	13... E 5 (E 6)
FERRARI	
Scaglietti	04-10 2 2
FIAT (Sirene)	
500	07... 1 8
500 L	13... 1 6
Bravo	07... 2 3
Croma	05... 2 2
Doblo	10... 1 8
Ducato	06-11 2 1
	11... 1 7
Fiorino	08... 1 8
Freemont	11... E 5 (E 6)
GranPunto	05-09 1 8
	09... 1 8
Idea	03-08 2 2
	08-12 2 3
Linea	07... 2 3
Panda	03-11 2 3
	12... 1 8
Punto	12... 1 8
Punto Evo	09-12 1 8
Qubo	08... 1 8
Scudo	06... 2 9 (2 A)
Sedici (IK)	06-14 A 0
Stilo	01-05 2 2
	06-12 2 3
FORD (keyless)	
B max	12... 1 3 (A C)
C max	03-10 1 1
	10... 1 5 (1 4)
Ecosport	12... A 7
Edge	13... A E
Explorer	10... A F
Fiesta	06-08 1 2
	08-13 1 3 (A C)
	13... 1 3 (A C)
Focus	05-11 1 1
	11... 1 5 (1 4)
	Ambiente 11... A 9
Fusion	07... 1 2
Galaxy	10... 4 0 (1 A)
Ka	09... 1 8
Kuga	08-13 1 1
	13... 1 5 (1 4)
Mondeo	07-10 4 0
	10... 4 0 (1 A)
Ranger	11... A E
S-max	11... 4 0 (1 A)
Tourneo Con.	09... A A
Transit	14... A 8
	Connect 09... A B
	Custom 13... A 8
HONDA (keyless)	
Accord	05-08 4 B
	08... 4 C
	Crosstour 10... 4 C
Civic	06-12 4 A
	12... 4 D (6 A)
- 2 - HONDA (keyless)	

Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION
- 2 - HONDA (keyless)	
Civic Hybrid	07... 4 A
CR-V	06-12 4 A
	13... 6 A
CR-Z	10... 4 A
Insight Hybr.	09... 4 A
Jazz	08... 4 A
Pilot	08... 4 D
HYUNDAI (Sirene)	
Elantra	11... B C
oem alarm	11... B 8 (B 9)
i 30	12... B C
oem alarm	12... B 8 (B 9)
i 40	11... B 3
oem alarm	11... B 4 (B 6)
Ix 20	10... B 7
Ix 35	10... B 0
oem alarm	10... B 1 (B 2)
Santa Fé	12... B B
Solaris	11... B A
INFINITY	
EX	08... 3 6
EX QX 50	11... 3 6
FX	08-13 1 E
FX QX 70	13... 3 5
G	35 07-13 1 C
M	35 06-10 1 D
Q	50 13... 1 C
QX	56 / 80 11... 3 1
IVECO	
Daily	06-11 2 1
	11... 1 7
JEEP (Sirene)	
Commander	07... E 0 (E 1)
Compass	07... E 0 (E 1)
Gr.Cherokee	05-10 E 0 (E 1)
	10-14 E 4
	14... E 6
Patriot	07... E 0 (E 1)
Renegade	14... E 9
Wrangler	07... E 2 (E 3)
KIA (Sirene)	
Cee'd	12... B 3
Picanto	12... B C
Rio	11... B 7
Sorento	09... D 3
Sportage	10... D 0
oem alarm	10... D 1 (D 2)
LANCIA (Sirene)	
Delta	08... 2 3
Musa	04-07 2 2
	07-12 2 3
Thema	11... E 7 (E 8)
Voyager	12... E 2 (E 3)
Y	03-06 2 2
	06-11 2 3
	11... 1 8
LANDROVER	
Discovery4	10... 6 2
Freelander2	07... 6 1
RangeRover	06-13 6 0
	13... 6 4
Ran.R.Evoque	11-14 6 2
	14... 6 3
Ran.R.Sport	10-14 6 2
	14... 6 3
LEXUS	
CT 200H	11... 2 4
ES	12... 2 4
GS	08-12 4 4
	12... 2 4
IS	06-13 4 4
	13... 2 4
LS	06... 4 9
LX	08... 2 5
MAZDA	
2	06... 8 1
3	09-13 8 1
	13... 8 3
6	08-13 8 0
	13... 8 3
BT 50	13... A E
CX5	12... 8 3
MPV	04-06 8 0
MERCEDES (Sirene)	



Der Auto-Typ wird durch Einstellen der 2 SELEKTOR-Schrauben gemäß Liste gewählt, z.B. 3 B für Audi A1.
Car model is selected by adjusting the 2 SELECTOR-screws to the code listed here, for ex. 3 B for Audi A1.
Il faut sélectionner le type de véhicule en réglant les vis SELEKTOR avec le code listé ici, par ex. 3 B pour Audi A1.

(keyless)
= Keyless, Open + Go, Intelligent Key, ...
oder / or / ou
(Sirene)
= Sirene / siren / sirène
...erfordert bei einigen Autotypen diese spezielle SELEKTOR-Einstellung.
...requires in case of certain car models this special SELEKTOR choice
...exige pour quelques véhicules ce réglage spécial des vis SELEKTOR.

Der Autotyp benötigt... This car model needs... Cette voiture exige...
Hpa16 potential adapter (Opel, Honda, Chevrolet)

spezieller Stecker-Kabelbaum lieferbar... special plug-wiring available...

faisceau spécial avec connecteur en vente...

- Alfa, Fiat
- BMW
- Citroen, Peugeot
- Ford
- Toyota, Lexus,
- Mazda, Nissan
- Lancia, Fiat, Iveco
- Mercedes
- Renault
- Seat
- Volvo, Ford
- VW, Audi,...

★ (Citroen, Peugeot): Anzuschliessen sind nur 4 Kabel, aber das Gerät ist im Auto mit OBD-Tester freizuschalten, falls eingestellt wird ... [statt...]
4-wire-installation possible, if device gets enabled in the car by OBD-tester, if you select ... [instead of...]

Il ne faut connecter que 4 fils, mais il faut habilité le système dans la voiture par un testeur OBD, et si l'on sélectionne ... [au lieu de...]
2-6 [2-9]
2-8 [2-A]
2-B [2-E]
2-C [2-D]
C-0 [C-2]
C-1 [C-3]



Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION	
MERCEDES (Sirene)		
A	w169 04-12 52	m
	w176 12-... 54 / 50	
B	w245 05-11 52	m
	w246 11-... 54 / 50	
C	w203 01-07 51 (5 3)	m
	w204 07-14 54	m
	w205 14-... 56	
Citan	w415 12-... 9 B	
CL	w216 06-14 54 / 50	m
	w217 14-... 56	
CLA	c117 12-... 54 / 50	m
CLC	c203 08-11 51 (5 3)	m
	c204 12-... 54 / 50	
CLK	c209 03-09 51 (5 3)	m
	c207 12-... 54 / 50	
CLS	w219 04-11 51 (5 3)	m
	w218 11-... 54 / 50	m
E	w211 03-09 51 (5 3)	m
	w212 09-13 54 / 50	m
	w212 13-... 54 / 50	m
Coupé	w207 09-... 54 / 50	m
G	w463 06-... 51 (5 3)	m
GL	x164 06-12 52	m
	x166 12-... 54 / 50	
GLA	x156 14-... 54 / 50	m
GLK	x204 08-... 54 / 50	m
M	w164 05-11 52	m
	w166 11-... 54 / 50	
R	w251 05-... 52	m
S	w221 06-13 54 / 50	
	w222 13-... 56	
SLK	w171 04-11 51 (5 3)	m
	w172 11-... 54 / 50	m
Sprinter	06-... 52	m
	12-... 55	
V	w447 14-... 57	
Viano	w639 03-14 51 (5 3)	m
Vito	w639 03-14 51 (5 3)	m
MINI (keyless)		
Cooper Rxy	07-13 70 (2 0)	
	F56 14-... 75	
Countryman	10-... 70 (2 0)	
MITSUBISHI		
ASX	10-... 27	
Lancer	07-... 27	
Outlander	07-12 27	
	12-... C A	
NISSAN (keyless)		
Evalia	11-... 41	
Juke	10-... 47 (3 1)	J
Leaf	12-... 47 (3 1)	J
Micra	05-10 41 (3-F)	J
	10-... 47 (3 1)	J
Murano	08-10-... (3 5)	J
Navara	07-... 47 (3 F)	J
Note	06-13 41 (3 F)	J
	13-... 47 (3 1)	J
NV 200	10-... 41	
NV 400	11-... 9 B	
Pathfinder	06-12 47 (3 F)	J
	12-... (3 5)	J
Patrol	10-... (3 5)	J
Pulsar	14-... 47 (3 1)	J
Qashqai	07-14 47 (3 F)	J
	14-... 5 A	J
Teana	08-13 3 6	
	13-... 1 C)	
Tiida	07-... 41 (3 F)	J
X-Trail t31	07-14 47 (3 F)	J
	t32 14-... 5 A	J
OPEL (Sirene)		
Adam	13-... ■ 3 2	
Antara	07-11-... ■ 4 8	
Astra H	04-10 ■ 4 2	
	REC 04-10 ■ 4 5 (4 F)	
	keyless 04-10 ■ 4 3 (4 E)	
Astra J	10-14 ■ 3 2	
	14-... ■ F 7	
Combo Tour	12-... 1 6	a
Corsa D	06-... ■ 4 6	
Insignia	09-14 ■ 3 2	
	14-... ■ F 8 o. F 7	
OPEL - 2 - ■ (Sirene)		

Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION	
OPEL - 2 - ■ (Sirene)		
Meriva	09-14 ■ 3 2	
	14-... ■ F 7	
Mokka	12-14 ■ 3 2	
	14-... ■ F 7	
Movano	10-... 9 B	
	3-Knopf 10-... 9 D	
Signum REC	03-08 ■ 4 5 (4 F)	
Vectra REC	02-08 ■ 4 5 (4 F)	
Zafira	05-11 ■ 4 2	
	REC 05-11 ■ 4 5 (4 F)	
	keyless 05-11 ■ 4 3 (4 E)	
	Tourer 11-... ■ 3 2	
PEUGEOT (Sirene)		
207	06-11★ 2 9 (2 A)	c
208	12-...★ C 2 (C 3)	
2008	13-...★ C 2 (C 3)	
301	13-...★ C 2 (C 3)	
307	05-08★ 2 9 (2 A)	c
308	07-13★ 2 9 (2 A)	c
	13-...★ C 2 (C 3)	c
3008	09-...★ 2 9 (2 A)	c
407	05-10★ 2 9 (2 A)	c
4007	08-12 2 7	
4008	12-... 2 7	
508	10-...★ 2 E (2 D)	c
5008	09-...★ 2 9 (2 A)	c
807	06-...★ 2 9 (2 A)	c
Bipper	08-... 1 8	
Boxer	06-11 2 1	
	11-... 1 7	
Expert	06-...★ 2 9 (2 A)	c
Partner	06-...★ 2 9 (2 A)	c
RCZ	10-...★ 2 9 (2 A)	c
PORSCHE		
911	997 05-11 0 9	
	991 11-... 2 F	
Boxster	987 07-12 0 9	
	981 12-... 1 0	
Cayenne	955 03-06 1 0	
	957 06-10 3 E	
	958 10-... 2 F	
Cayman	987 05-... 0 9	
Panamera	970 09-... 2 F	
RENAULT (CBL3)		
Captur	13-... 9 C	
Clio	07-12 9 B	
	12-... 9 C	
Fluence	10-... 9 A / 9 E	R
Kangoo	08-... 9 B	
Laguna	07-... 9 A / 9 E	R
Master	10-... 9 B	
	3-Knopf 10-... 9 D	
Megane	09-... 9 A / 9 E	R
Scénic	09-... 9 A / 9 E	R
Trafic	14-... 9 C	
Twingo	14-... 9 C	
Wind	10-... 9 C	
SAAB		
9-3	07-... 8 A	
SEAT		
Alhambra	10-... 3 B	S
Altea (XL)	04-09 3 A	S
	09-... 3 B	S
Cordoba	05-09 3 C	S
Exeo	09-13 3 8	S
Ibiza	03-07 3 C	S
	08-... 3 7	S
Leon	05-09 3 A	S
	09-13 3 B	S
	13-... 7 9	S
Mii	12-... 3 0	S
Toledo	05-12 3 A	S
	13-... 3 0	S
SKODA		
Citigo	12-... 3 0	W
Fabia	07-10 3 C	W
	10-... 3 0	W
Octavia	06-09-13 3 B	W
	NE 13-... 7 9	W
Rapid	13-... 3 0	W
Roomster	06-11 3 C	W
	11-... 3 0	W
SKODA - 2 -		

Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION	
SKODA - 2 -		
Roomster	06-11 3 C	W
	11-... 3 0	W
Superb	02-08 B 5	
	08-... 3 B	W
Yeti	09-... 3 B	W
SMART		
Fortwo	14-... 9 C	
SUZUKI (keyless)		
Gr. Vitara	06-... (A 0)	
Swift	05-10 (A 0)	
	10-... A 2 (A 1)	
S-Cross	13-... (A 1)	
SX4	06-... (A 0)	
TOYOTA		
Aurion	12-... 2 4	J
Auris	07-12-... 2 4	J
Avensis	09-... 2 4	J
Camry	05-12-... 2 4	J
Corolla	06-13-... 2 4	J
IQ	09-... 2 4	J
Land Cru.200	08-... 2 4	J
Prius	09-... 2 4	J
Rav4	06-13-... 2 4	J
Urban Cruiser	09-... 2 4	J
Verso	09-... 2 4	J
Yaris	06-13-... 2 4	J
Volvo		
C30	07-14 9 0	V
C70	06-13 9 0	V
S40	06-12 9 0	V
S60	06-10 9 1	V
	10-... 9 3	V
S80	06-... 9 2	V
V40	13-... 9 5	V
V50	06-12 9 0	V
V60	10-... 9 3	V
V70	04-07 9 1	V
	07-... 9 2	V
XC60	08-12 9 2	V
	12-13 9 4	V
	13-... 9 3	V
XC70	07-... 9 2	V
XC90	06-... 9 1	V
VW VOLKSWAGEN		
Amarok	10-... 3 0	W
Beetle	12-... 3 0	W
Caddy	04-10-... 3 B	W
Caravelle	03-09 3 C	W
	09-... 3 0	W
Crafter	06-... 5 2	W
Eos	06-... 3 B	W
Golf	5 04-08 3 B	W
	6 08-12 3 B	W
	7 12-... 7 9	W
Plus	05-09-12 3 B	W
Variant	07-12 3 B	W
Jetta	05-11-... 3 B	W
Multivan	03-09 3 C	W
	09-... 3 0	W
Passat B5 / 3B	99-05 B 5	W
	B6 / 3C 05-10 3 A	W
	B7 / 3C 10-14 3 B	W
	B8 14-... 7 9	W
CC	08-12-... 3 A	W
Polo	9N 05-09 3 C	W
	6R 09-14 3 0	W
	6C 14-... 7 9	W
	Sedan 10-... 3 3	W
Scirocco	08-10-... 3 B	W
Sharan	10-... 3 B	W
T5	03-09 3 C	W
	09-... 3 0	W
Tiguan	07-10-... 3 B	W
Touareg	06-10 3 E	W
	10-... 3 4	W
Touran	03-10-... 3 B	W
Transporter	03-09 3 C	W
	09-... 3 0	W
Up	12-... 3 0	W



Der Auto-Typ wird durch Einstellen der 2 SELEKTOR-Schrauben gemäß Liste gewählt, z.B. 3 B für Audi A1.
Car model is selected by adjusting the 2 SELECTOR-screws to the code listed here, for ex. 3 B for Audi A1.
Il faut sélectionner le type de véhicule en réglant les vis SELEKTOR avec le code listé ici, par ex. 3 B pour Audi A1.

(keyless)
= Keyless, Open + Go, Intelligent Key, ...
oder / or / ou
(Sirene)
= Sirene / siren / sirène
...erfordert bei einigen Autotypen diese spezielle SELEKTOR-Einstellung.
...requires in case of certain car models this special SELEKTOR choice
...exige pour quelques véhicules ce réglage spécial des vis SELEKTOR.

Der Autotyp benötigt... This car model needs... Cette voiture exige...
■ Hpa16 potential adapter (Opel, Honda, Chevrolet)

spezieller Stecker-Kabelbaum lieferbar... special plug-wiring available...
faisceau spécial avec connecteur en vente...
Alfa, Fiat
BMW
Citroen, Peugeot
Ford
Toyota, Lexus,
Mazda, Nissan
Lancia, Fiat, Iveco
Mercedes
Renault
Seat
Volvo, Ford
VW, Audi,...

★ (Citroen, Peugeot):
Anzuschliessen sind nur 4 Kabel, aber das Gerät ist im Auto mit OBD-Tester freizuschalten, falls eingestellt wird ... [statt...]
4-wire-installation possible, if device gets enabled in the car by OBD-tester, if you select ... [instead of...]
Il ne faut connecter que 4 fils, mais il faut habiliter le système dans la voiture par un testeur OBD, et si l'on sélectionne ... [au lieu de...]
2-6 [2-9]
2-8 [2-A]
2-B [2-E]
2-C [2-D]
C-0 [C-2]
C-1 [C-3]