

Autotyp  
car model  
type de véhiculeCANBUSLINE2 / 3  
SELEKTOR  
POSITIONAutotyp  
car model  
type de véhiculeCANBUSLINE2 / 3  
SELEKTOR  
POSITIONAutotyp  
car model  
type de véhiculeCANBUSLINE2 / 3  
SELEKTOR  
POSITION

## nur CANBusLine3 (845):

Autos ohne CanBus - 0 1

## ALFA ROMEO

159 -	05...	1 9	
Brera -	06...	1 9	
Mito -	08...	1 8	a
Giulietta -	10...	1 6	a
Spider -	06...	1 9	

## AUDI

A1	10...	3 B	
A3	03-10	3 A	w
Sportback	04-10	3 A	w
	10-12	3 B	w
Sportback	10-12	3 B	w
	12-...		
A4	04-07	3 8	w
	08...	3 9	
A5	07...	3 9	
A6	04-11	3 D	w
	11...	3 4	w
A7	10...	3 4	w
Sportback	10...	3 4	w
	06-10	3 D	
A8	10...	3 4	w
Q3	11...	3 B	
Q5	08...	3 9	w
Q7	06...	3 D	w
R8	07...	3 A	w
S5	07...	3 9	
TT	06-10	3 A	w
	10...	3 B	w

## BMW (keyless)

1	e87	04-11	7 0 (2 0)	b
	f20	11...		
3	e90/e91	05...	7 0 (2 0)	b
5	e60/e61	03-10	7 0 (2 0)	b
	f10/f11	10...	7 1 (7 2)	b
6	f12	11...	7 1 (7 2)	b
	Gr.Coupé	12...		
7	f01	09...	7 1 (7 2)	b
X1	e84	09...	7 0 (2 0)	b
X3	f25	10...	7 1 (7 2)	b
X5	e70	06...	7 0 (2 0)	b
X6	e71	09...	7 0 (2 0)	b

## CHEVROLET

Aveo	11...	3 2	
Captiva	06-11	4 8	
	11...	3 2	
Cruze	09...	3 2	
Orlando	11...	3 2	

## CHRYSLER (Sirene)

300 C	05...	E 0 (E 1)	
Gr.Voyager	08-11	E 2 (E 3)	

## CITROEN (Sirene)

## CITROEN (Sirene)

Berlingo	06...	★ 2 9 (2 A)	c
C2	05...	★ 2 9 (2 A)	c
C3	05-10	★ 2 9 (2 A)	c
	10...	★ 2 9 (2 A)	c
C4	05-11	★ 2 9 (2 A)	c
Picasso	07...	★ 2 9 (2 A)	c
	11...	★ C 2 (C 3)	
Aircross	12...	★	
	05-08	★ 2 9 (2 A)	c
C5	08...	★ 2 9 (2 A)	c
C8	06...	★ 2 9 (2 A)	c
C-Crosser	07...	2 7	
DS3	10...	★ 2 9 (2 A)	c
DS4	11...	C 2 (C 3)	
DS5	12...		
Jumper	06-11	2 1	L
	11...	1 7	
Jumpy	06...	★ 2 9 (2 A)	c
Nemo	08...	1 8	

## DODGE (Sirene)

Caliber	06-11	E 0 (E 1)	
Journey	08-11	E 2 (E 3)	
Nitro	07-11	E 2 (E 3)	
Ram	09...	E 0 (E 1)	

## FERRARI

Scaglietti	04...	2 2	
------------	-------	-----	--

## FIAT (Sirene)

500	07...	1 8	a
Bravo	07...	2 3	L
Croma	05...	2 2	
Doblo	10...	1 8	a
Ducato	06-11	2 1	L
	11...	1 7	a
	11...	1 7	a
Fiorino	08...	1 8	a
Freemont	11...	E 5 (E 6)	
GranPunto	05-09	1 8	a
	09...	1 8	a
Idea	03-08	2 2	
	08...	2 3	L
Linea	07...	2 3	L
Panda	03-12	2 3	
	12...	1 8	a
Punto Evo	09...	1 8	a
Qubo	08...	1 8	a
Scudo	06...	★ 2 9 (2 A)	c
Sedici	IK 06...	A 0	
Stilo	01-05	2 2	
	06...	2 3	L

## FORD (keyless)

C max	03-10	1 1	F
	10...	1 5 (1 4)	v
Fiesta	06-08	1 2	F
	08...	1 3 (A C)	v
Focus	05-11	1 1	F
	11...	1 5 (1 4)	v
Fusion	07...	1 2	F
Ka	09...	1 8	a
Kuga	08...	1 1	v
Mondeo	07-10	4 0	
	10...	4 0 (1 A)	v
S-max	11...	4 0 (1 A)	v
Tourneo Con	09...	A A	
Transit Con.	09...	A B	

## HONDA

## HONDA

Accord	05-08	4 B	■
	08-...	4 C	
Civic	06-12	4 A	■
	12-...		
Civic Hybrid	07-...	4 A	■
CR-V	06-...	4 A	■
Insight Hybr.	09-...	4 A	■
Jazz	08-...	4 A	■
Pilot	08-...	4 D	

## HYUNDAI (Sirene)

Elantra oem al	11-...	B 8 (B 9)	
Ix 20	10-...	B 7	
Ix 35	10-...	B 0	
	oem alarm	10-...	B 1 (B 2)
i30	12-...		
I 40	11-...	B 3	
	oem alarm	11-...	B 4 (B 6)
Solaris	11-...	B A	

## INFINITI

EX	08-...	3 6	
FX	06-...	3 5	
G 35	07-...	1 C	
M 35	07-...	1 D	
QX	11-...	3 1	

## IVECO

Daily	06-11	2 1	L
	11...	1 7	a

## JEEP (Sirene)

Commander	07-...	E 0 (E 1)	
Compass	07-...	E 0 (E 1)	
G.Cherokee	05-10	E 0 (E 1)	
	10-...	E 4	
Patriot	07-...	E 0 (E 1)	
Wrangler	07-...	E 2 (E 3)	

## KIA (Sirene)

Optima	12-...		
Sorento	09-...	D 3	
Sportage	10-...	D 0	
	oem alarm	10-...	D 1 (D 2)

## LANCIA

Delta	08-...	2 3	L
Musa	04-07	2 2	
	07-...	2 3	L
Y	03-06	2 2	
	06-11	2 3	L
	11-...	1 8	

## LANDROVER

Discovery4	10...	6 2	
Freelander2	07...	6 1	
RangeRover	06...	6 0	
Ran.R.Sport	10...	6 2	

## LEXUS

Gs	08...	4 4	J
Is	06...	4 4	J
Ls	06...	4 9	J
Lx	08...	2 5	J

## MAZDA

2	06-...	8 1	J
3	09-...	8 1	J
6	08-...	8 0	J
MPV	04-06	8 0	J

## MERCEDES (Sirene)

Der Auto-Typ wird durch Einstellen der 2 SELEKTOR-Schrauben gemäß Liste gewählt, z.B. 3 B für Audi A1.

Car model is selected by adjusting the 2 SELECTOR-screws to the code listed here, for ex. 3 B for Audi A1.

Il faut sélectionner le type de véhicule en réglant les vis SELEKTOR avec le code listé ici, par ex. 3 B pour Audi A1.

(keyless)

= Keyless, Open + Go, Intelligent Key, ....

oder / or / ou

(Sirene)

= Sirene / siren / sirène

...erfordert bei einigen Autotypen diese spezielle SELEKTOR-Einstellung.

...requires in case of certain car models this special SELEKTOR choice

...exige pour quelques véhicules ce réglage spécial des vis SELEKTOR.

Der Autotyp benötigt... This car model needs... Cette voiture exige...

■ Hpa16 (Opel, Honda, Chevrolet)

spezieller Stecker-Kabelbaum lieferbar... special plug-wiring available...

faisceau spécial avec connecteur en vente..

a Alfa, Fiat  
b BMW  
c Citroen, Peugeot  
d Ford  
e Toyota, Lexus, Mazda, Nissan  
f Lancia, Fiat, Iveco  
l Mercedes  
m Renault  
r Seat  
s Volvo, Ford  
v VW, Audi,...

★ (Citroen, Peugeot): Anzuschliessen sind nur 4 Kabel, aber das Gerät ist im Auto mit OBD-Tester freizuschalten, falls eingestellt wird ... [statt...]

4-wire-installation possible, if device gets enabled in the car by OBD-tester, if you select ... [instead of...]

Il ne faut connecter que 4 fils, mais il faut habilité le système dans la voiture par un testeur OBD, et si l'on sélectionne ... [au lieu de...]

2-6 [2-9]  
2-8 [2-A]  
2-B [2-E]  
2-C [2-D]  
C-0 [C-2]  
C-1 [C-3]



Autotyp  
 car model  
 type de véhicule

CANBUSLINE2 / 3  
 SELEKTOR  
 POSITION

MERCEDES (Sirene)				
A	w169 04-...	5 2		m
B	w245 05-11	5 2		m
	w246 11-...	5 4		
C	w203 01-07	5 1 (5 3)		m
	w204 07-...	5 4		m
CL	w216 06-...	5 4		m
CLK	w209 03-...	5 1 (5 3)		m
CLS	w219 04-11	5 1 (5 3)		m
	w218 11-...	5 4		m
E	w211 03-09	5 1 (5 3)		m
	w212 09-...	5 4		m
Coupé	w207 09-...	5 4		m
GL	w164 06-...	5 2		m
GLK	w204 08-...	5 4		m
ML	w164 05-11	5 2		m
	w166 11-...	5 4		
R	w251 05-...	5 2		m
S	w221 06-...	5 4		
SLK	w171 04-11	5 1 (5 3)		m
	w172 11-...	5 4		m
Sprinter	06-...	5 2		m
Viano	03-07-10-...	5 1 (5 3)		m
Vito	03-07-10-...	5 1 (5 3)		m

MINI (keyless)

Cooper	07-...	7 0 (2 0)		
Countryman	10-...	7 0 (2 0)		

MITSUBISHI

ASX	10-...	2 7		
Outlander	07-...	2 7		

NISSAN (keyless)

Evalia	11-...	4 1		
Juke	08-...	4 7 (3 1)		J
Micra	05-10	4 1 (3-F)		J
	10-...	4 7 (3 1)		J
Murano	08-10-...	(3 5)		J
Navara	07-...	4 7 (3 F)		J
Note	06-...	4 1 (3 F)		J
NV 200	10-...	4 1		
Pathfinder	06-...	4 7 (3 F)		J
Patrol	10-...	(3 5)		J
Qashqai	07-...	4 7 (3 F)		J
Teana	08-...	(3 6)		
Tiida	07-...	4 1 (3 F)		J
X-Trail	07-...	4 7 (3 F)		J

OPEL (Sirene)

Antara	07-...	4 8		
Astra H	04-10	4 2		
REC	04-10	4 5 (4 F)		
keyless	04-10	4 3 (4 E)		
Astra J	10-...	3 2		
Combo Tour	12-...			
Corsa D	06-...	4 6		
Insignia	09-...	3 2		
Meriva	09-...	3 2		
Movano	10-...	9 B		
Signum REC	03-...	4 5 (4 F)		
Vectra REC	02-...	4 5 (4 F)		
Vivaro	10-...	9 B		
Zafira	05-11	4 2		
REC	05-11	4 5 (4 F)		
keyless	05-11	4 3 (4 E)		
Tourer	11-...	3 2		

PEUGEOT ★

Autotyp  
 car model  
 type de véhicule

CANBUSLINE2 / 3  
 SELEKTOR  
 POSITION

PEUGEOT ★				
207	06-...	2 9 (2 A)		c
307	05-...	2 9 (2 A)		c
308	07-...	2 9 (2 A)		c
3008	09-...	2 9 (2 A)		c
407	05-...	2 9 (2 A)		c
4007	08-...	2 7		
508	10-...	2 E (2 D)		c
5008	09-...	2 9 (2 A)		c
807	06-...	2 9 (2 A)		c
Bipper	08-...	1 8		a
Boxer	06-11	2 1		L
	11-...	1 7		L
Expert	06-...	2 9 (2 A)		c
Partner	06-...	2 9 (2 A)		c
RCZ	10-...	2 9 (2 A)		c

PORSCHE

997	05-...	0 9		
Boxster	12-...			
Cayenne	03-06	1 0		
	06-10	3 E		
	10-...	2 F		
Cayman	05-...	0 9		
Panamera	09-...	2 F		

RENAULT

Clio	07-...	9 B		
Fluence	10-...	9 A		R
Kangoo	08-...	9 B		
Laguna	07-...	9 A		R
Master	10-...	9 B		
Megane	09-...	9 A		R
Scénic	09-...	9 A		R
Trafic	10-...	9 B		
Wind	10-...			

SEAT

Alhambra	10-...	3 B		s
Altea (XL)	04-09	3 A		s
	09-...	3 B		s
Cordoba	05-...	3 C		s
Exeo	09-...	3 8		s
Ibiza	03-07	3 C		
	08-...	3 7		
Leon	05-09	3 A		s
	09-...	3 B		s
Toledo	05-...	3 A		s

SKODA

Fabia	07-10	3 C		w
	10-...	3 0		w
Octavia	06-...	3 B		w
	09-...	3 B		w
Roomster	06-11	3 C		w
	11-...	3 0		w
Superb	02-08	B 5		
	08-...	3 B		w
Yeti	09-...	3 B		w

SUZUKI (keyless)

Gr. Vitara	06-...	(A 0)		
Swift	05-10	(A 0)		
	10-...	A 2 (A 1)		
SX4	06-...	(A 0)		

TOYOTA

Autotyp  
 car model  
 type de véhicule

CANBUSLINE2 / 3  
 SELEKTOR  
 POSITION

TOYOTA				
Auris	07-...	2 4		J
Avensis	09-...	2 4		J
Camry	05-...	2 4		J
Corolla Sedan	06-...	2 4		J
IQ	09-...	2 4		J
Land Cr. 200	08-...	2 4		J
Prius	09-...	2 4		J
Rav4	06-...	2 4		J
Urban Cruis.	10-...	2 5		J
Verso	09-...	2 4		J
Yaris	07-11	2 4		J
	11-...	2 5		J

Volvo

C30	07-...	9 0		v
C70	06-...	9 0		v
S40	06-...	9 0		v
S60	06-10	9 1		v
	10-...	9 3		v
S80	06-...	9 2		v
V50	06-...	9 0		v
V70	07-...	9 2		v
XC60	08-10	9 2		v
	10-...	9 4		v
XC70	07-...	9 2		v
XC90	06-...	9 1		v

VW VOLKSWAGEN

Amarok	10-...	3 0		
Caddy	04-10-...	3 B		w
CC	12-...			
Caravelle	03-09	3 C		w
	09-...	3 0		w
Crafter	06-...	5 2		w
Eos	06-...	3 B		w
Golf 5	04-08	3 B		w
Plus	05-...	3 B		w
Variant	07-...	3 B		w
Golf 6	08-...	3 B		w
Golf 6 Plus	09-...	3 B		w
Jetta	05-...	3 B		w
Multivan	03-09	3 C		w
	09-...	3 0		w
Passat 3B	99-05	B 5		
3C	05-10	3 A		w
	10-...	3 B		w
CC	08-...	3 A		w
Polo 9N	05-09	3 C		w
6R	09-...	3 0		w
Sedan	10-...	3 3		
Scirocco	08-10-...	3 B		w
Sharan	10-...	3 B		w
T5	03-09	3 C		w
	09-...	3 0		w
Tiguan	07-10-...	3 B		w
Touareg	06-10	3 E		w
	10-...	3 4		
Touran	03-10-...	3 B		w
Transporter	03-09	3 C		w
	09-...	3 0		w
Up	12-...	3 0		w



Der Auto-Typ wird durch Einstellen der 2 SELEKTOR-Schrauben gemäß Liste gewählt, z.B. 3 B für Audi A1.

Car model is selected by adjusting the 2 SELECTOR-screws to the code listed here, for ex. 3 B for Audi A1.

Il faut sélectionner le type de véhicule en réglant les vis SELEKTOR avec le code listé ici, par ex. 3 B pour Audi A1.

(keyless)

= Keyless, Open + Go, Intelligent Key, ....

oder / or / ou

(Sirene)

= Sirene / siren / sirène

...erfordert bei einigen Autotypen diese spezielle SELEKTOR-Einstellung.

...requires in case of certain car models this special SELEKTOR choice

...exige pour quelques véhicules ce réglage spécial des vis SELEKTOR.

Der Autotyp benötigt...

This car model needs...  
 Cette voiture exige...

■ Hpa16  
 (Opel, Honda, Chevrolet)

spezieller Stecker-Kabelbaum lieferbar..  
 special plug-wiring available...

faisceau spécial avec connecteur en vente..

a  
b  
c  
d  
e  
f  
g  
h  
i  
j  
k  
l  
m  
n  
o  
p  
q  
r  
s  
t  
u  
v  
w

Alfa, Fiat  
 BMW  
 Citroen, Peugeot  
 Ford  
 Toyota, Lexus,  
 Mazda, Nissan  
 Lancia, Fiat, Iveco  
 Mercedes  
 Renault  
 Seat  
 Volvo, Ford  
 VW, Audi,...

★ (Citroen, Peugeot):

Anzuschliessen sind nur 4 Kabel, aber das Gerät ist im Auto mit OBD-Tester freizuschalten, falls eingestellt wird ... [statt...]

4-wire-installation possible, if device gets enabled in the car by OBD-tester, if you select ... [instead of...]

Il ne faut connecter que 4 fils, mais il faut habilité le système dans la voiture par un testeur OBD, et si l'on sélectionne ... [au lieu de...]

2-6 [2-9]  
 2-8 [2-A]  
 2-B [2-E]  
 2-C [2-D]  
 C-0 [C-2]  
 C-1 [C-3]