



Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION	
<b>nur CANBusLine3 (845 + 846):</b>		
Autos ohne CanBus =	0 1	
<b>ALFA ROMEO</b>		
159 -	05-11	1 9
Brera -	06-10	1 9
Mito -	08...	1 8
Giulietta -	10...	1 6
Spider -	06-10	1 9
<b>AUDI</b>		
A1	10...	3 B
A3 (auch Sportback)	03-10	3 A
(auch Sportback)	10-12	3 B
(auch Sportback)	12...	7 9
A4	04-07	3 8
	08-15	3 9
	15...	7 A
A5	07...	3 9
A6	04-11	3 D
	11...	3 4
A7 (auch Sportback)	10...	3 4
A8	06-10	3 D
	10...	3 4
Q3	11...	3 B
Q5	08...	3 9
Q7	06-15	3 D
	15...	7 A
R8	07...	3 A
S5	07...	3 9
TT	06-10	3 A
	10-15	3 B
	15...	7 9
<b>BMW (keyless)</b>		
1	e87 04-11	7 0 (2 0)
	f20 11-14	(7 4)
	f20 14...	(7 5)
2	f22/f45 14...	(7 5)
3	e90/e91 05-12	7 0 (2 0)
	f30 12-14	(7 3)
	f30 14...	(7 5)
4	f32 14...	(7 5)
5	e60/e61 03-10	7 0 (2 0)
	f10/f11 10...	7 1 (7 2)
6	e63/e64 04-11	7 0 (2 0)
	f12 11...	7 1 (7 2)
	f01 09...	(7 4)
X1	e84 09-15	7 0 (2 0)
	f48 15...	(7 5)
X3	f25 10...	7 1 (7 2)
X4	f26 14...	(7 5)
X5	e70 06-14	7 0 (2 0)
	f15 14...	(7 5)
X6	e71 09-14	7 0 (2 0)
	f16 14...	(7 5)
Z4	e89 10...	7 0
<b>CHEVROLET</b>		
Aveo	11...	3 2 / F-7
Captiva	06-11...	4 8
Cruze	09...	3 2 / F-7
Malibu	12...	F-7
Orlando	11...	3 2 / F-7
Trax	13...	3 2 / F-7
Volt	11...	3 2 / F-7
<b>CHRYSLER (Sirene)</b>		
300 C	05-10	E 0 (E 1)
Gr.Voyager	08-11	E 2 (E 3)
<b>CITROEN (Sirene)</b>		
Berlingo	06...	★ 2 9 (2 A)
C2	05-10	★ 2 9 (2 A)
C3	05-10-13...	★ 2 9 (2 A)
Picasso	09...	★ 2 9 (2 A)
C4	05-11	★ 2 9 (2 A)
	11...	★ C 2 (C 3)
Aircross	12...	★ 2-7
Captus	14...	★ C 2 (C 3)
Picasso	07-12	★ 2 9 (2 A)
Picasso	12...	★ C 2 (C 3)
C5	05-08...	★ 2 9 (2 A)
C8	06...	★ 2 9 (2 A)
C-Crosser	07-12	2 7
C-Elysée	13...	★ C 2 (C 3)
DS3	10...	★ 2 9 (2 A)
DS4	11...	★ C 2 (C 3)
DS5	12...	★ C-2 (C 3)
Jumper	06-11	2 1
	11-14...	1 7
<b>CITROEN - 2 -</b>		

Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION	
<b>- 2 - CITROEN (Sirene)</b>		
Jumpy	06...	★ 2 9 (2 A)
Nemo	08...	1 8
<b>DACIA</b>		
Dokker	12...	9 F (9 C)
Duster	14...	9 F
Lodgy	12...	9 F / 9 C
Logan II	12...	9 F / 9 C
Logan MCV II	13...	9 F / 9 C
Sandero II	12...	9 F / 9 C
Sand.Stepway II	12...	9 F / 9 C
<b>DODGE (Sirene)</b>		
Caliber	06-11	E 0 (E 1)
Journey	08-11	E 2 (E 3)
Nitro	07-11	E 2 (E 3)
Ram	09-13	E 0 (E 1)
	13...	E 5 (E 6)
<b>FERRARI</b>		
599	06-12	1 8
612 Scaglietti	04-10	2 2
<b>FIAT (Sirene)</b>		
500	07...	1 8
500 L	13...	1 6
500 X	15...	E C
Bravo	07...	2 3
Croma	05...	2 2
Doblo	10...	1 8
Ducato	06-11	2 1
	11-14...	1 7
Fiorino	08...	1 8
Freemont	11...	E 5 (E 6)
GranPunto	05-09...	1 8
Idea	03-08	2 2
	08-12	2 3
Linea	07...	2 3
Panda	03-11	2 3
	12...	1 8
Punto	12...	1 8
Punto Evo	09-12	1 8
Qubo	08...	1 8
Scudo	06...	★ 2 9 (2 A)
Sedici IK	06-14	A 0
Stilo	01-05	2 2
	06-12	2 3
<b>FORD (keyless)</b>		
B max	12...	1 3 (A C)
C max	03-10	1 1
	10...	1 4
Ecosport	12...	A 7
Edge	13...	A E
Explorer	10...	A F
Fiesta	06-08	1 2
	08-13...	1 3 (A C)
Focus	05-11	1 1
	11...	1 4
Ambiente	11...	1 4
Fusion	07...	1 2
Galaxy	10...	4 0 (1 A)
Ka	09...	1 8
Kuga	08-13	1 1
	13...	1 4
Mondeo	07-10	4 0
	10-12	4 0 (1 A)
Ranger	11-15	A E
	15...	A 5
S-max	11-15	4 0 (1 A)
	15...	A 5
Tourneo Con.	09...	A A
Transit	14...	A 8
Connect	14...	A 6
Custom	13...	A 8
<b>HONDA (keyless)</b>		
Accord	05-08	4 B
	08...	4 C
Crosstour	10...	4 C
Civic	06-12	4 A
	12...	4 D (6 A)
Civic Hybrid	07...	4 A
CR-V	06-12	4 A
	13...	4 D (6 A)
CR-Z	10...	4 A
Insight Hybr.	09...	4 A
<b>- 2 - HONDA (keyless)</b>		

Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION	
<b>- 2 - HONDA (keyless)</b>		
Jazz	08...	4 A
Pilot	08...	4 D
<b>HYUNDAI (Sirene)</b>		
Elantra	11...	B C
oem alarm	11...	B 8 (B 9)
i 30	12...	B C
oem alarm	12...	B 8 (B 9)
i 40	11...	B 3
oem alarm	11...	B 4 (B 6)
Ix 20	10...	B 7
Ix 35	10...	B 0
oem alarm	10...	B 1 (B 2)
Santa Fé	12...	B B
Solaris IK	11...	B A
Tuscon	15...	B D
<b>INFINITI</b>		
EX QX 50	08...	3 6
FX	08-13	1 E
FX QX 70	13...	3 5
G 35	06-13	1 C
M 35	06-10	1 D
Q 50	13...	1 C
QX 56 / 80	11...	3 1
<b>IVECO</b>		
Daily	06-11	2 1
	11-14...	1 7
<b>JEEP (Sirene)</b>		
Commander	07...	E 0 (E 1)
Compass	07...	E 0 (E 1)
Gr.Cherokee	05-10	E 0 (E 1)
	10-14	E 4
	14...	E 6
Patriot	07...	E 0 (E 1)
Renegade	14...	E C
Wrangler	07...	E 2 (E 3)
<b>KIA (Sirene)</b>		
Cee'd	12...	B 3
Picanto	12...	B C
Rio	11...	B 7
Sorento	09-15	D 3
	15...	D 4
Sportage	10-15	D 0
oem alarm	10-15	D 1 (D 2)
	15...	D 4
<b>LANCIA (Sirene)</b>		
Delta	08...	2 3
Musa	04-07	2 2
	07-12	2 3
Thema	11...	E 7 (E 8)
Voyager	12...	E 2 (E 3)
Y	03-06	2 2
	06-11	2 3
	11...	1 8
<b>LANDROVER</b>		
Discovery4	10...	6 2
Freelander2	07...	6 1
RangeRover	06-13	6 0
	13...	6 4
Ran.R.Evoque	11-14	6 2
	14...	6 3
Ran.R.Sport	10-14	6 2
	14...	6 3
<b>LEXUS</b>		
CT 200H	11...	2 4
ES	12...	2 4
GS	08-12	4 4
	12...	2 4
IS	06-13	4 4
	13...	2 4
LS	06...	4 9
LX	08...	2 5
<b>MASERATI (Sirene)</b>		
Ghibli M157	13...	E A (E B)
Quattroporte 156	13...	E A (E B)
<b>MAZDA</b>		
2	06-14	8 1
	14...	8 3
3	09-13	8 1
	13...	8 3
6	08-13	8 0
	13...	8 3
BT 50	13...	A E
CP5	12...	8 3
MPV	04-06	8 0
<b>MERCEDES (Sirene)</b>		



Der Auto-Typ wird durch Einstellen der 2 SELEKTOR-Schrauben gemäß Liste gewählt, z.B. 3 B für Audi A1.

Car model is selected by adjusting the 2 SELECTOR-screws to the code listed here, for ex. 3 B for Audi A1.

Il faut sélectionner le type de véhicule en réglant les vis SELEKTOR avec le code listé ici, par ex. 3 B pour Audi A1.

(keyless)

= Keyless, Open + Go, Intelligent Key, ....

oder / or / ou

(Sirene)

= Sirene / siren / sirène

...erfordert bei einigen Autotypen diese spezielle SELEKTOR-Einstellung.

...requires in case of certain car models this special

SELEKTOR choice

...exige pour quelques véhicules ce réglage spécial des vis SELEKTOR.

**CANBUSLINE2:**

Der Autotyp benötigt...  
This car model needs...  
Cette voiture exige...

■ Hpa16 potential adapter  
(Opel, Honda, Chevrolet)

**CANBUSLINE2:**

spezieller Stecker-Kabelbaum lieferbar...

special plug-wiring available...

faisceau spécial avec connecteur en vente...

a  
b  
c  
f  
J  
L  
M  
R  
S  
v  
w

Alfa, Fiat  
BMW  
Citroen, Peugeot  
Ford  
Toyota, Lexus,  
Mazda, Nissan  
Lancia, Fiat, Iveco  
Mercedes  
Renault  
Seat  
Volvo, Ford  
VW, Audi,...

★ (Citroen, Peugeot):

Anzuschliessen sind nur 4 Kabel, aber das Gerät ist im Auto mit OBD-Tester freizuschalten, falls eingestellt wird ... [statt...]

4-wire-installation possible, if device gets enabled in the car by OBD-tester, if you select ... [instead of...]

Il ne faut connecter que 4 fils, mais il faut habilité le système dans la voiture par un testeur OBD, et si l'on sélectionne ... [au lieu de...]

2-6 [2-9]

2-8 [2-A]

2-B [2-E]

2-C [2-D]

C-0 [C-2]

C-1 [C-3]



**Auto-Alarm / car alarm / système d'alarme** Seite/page 2 (2)  
Autotyp-Wahl / car model selection / sélection du type de véhicule

Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION	(Sirene)
<b>MERCEDES</b>		
A w169	04-12	5 2 m
w176	12-...	54 / 50
B w245	05-11	5 2 m
w246	11-...	54 / 50
C w203	01-07	5 1 (5 2) m
w204	07-14	5 4 m
w205	14-...	5 6
Citan w415	12-...	9 B
CL w216	06-14	54 / 50 m
w217	14-...	5 6
CLA c117	12-...	54 / 50 m
CLC c203	08-11	5 1 (5 2) m
c204	12-...	54 / 50
CLK c209	03-09	5 1 (5 2) m
c207	12-...	54 / 50
CLS w219	04-11	5 1 (5 2) m
w218	11-...	54 / 50
E w211	03-09	5 1 (5 2) m
w212	09-13-...	54 / 50 m
Coupé w207	09-...	54 / 50 m
G w463	06-...	5 2
GL x164	06-12	5 2 m
x166	12-...	54 / 50
GLA x156	14-...	54 / 50 m
GLC x253	15-...	5 6
GLK x204	08-...	54 / 50 m
M w164	05-11	5 2 m
w166	11-...	54 / 50
R w251	05-...	5 2 m
S w221	06-13	54 / 50
w222	13-...	5 6
SLK w171	04-11	5 1 (5 2) m
w172	11-...	54 / 50 m
Sprinter	06-...	5 2 m
	12-...	5 5
V w447	14-...	5 7
Viano w639	03-14	5 1 (5 2) m
Vito w639	03-14	5 1 (5 2) m
<b>MINI (keyless)</b>		
Min R56/57/58	07-13	7 0 (2 0)
R55/59/60/61	08-...	7 0 (2 0)
F56	14-...	7 5
<b>MITSUBISHI</b>		
ASX	10-...	2 7
Lancer	07-...	2 7
Outlander	07-12	2 7
	12-...	C A
<b>NISSAN (keyless)</b>		
Evalia	11-...	4 1
Juke	10-...	4 7 (3 1)
Leaf	12-...	4 7 (3 1)
Micra	05-10	4 1 (3-F)
	10-...	4 7 (3 1)
Murano	08-10-...	(3 5)
Navara	07-...	4 7 (3 F)
Note	06-13	4 1 (3 F)
	13-...	4 7 (3 1)
NV 200	10-14	4 1
comfort/premium	14-...	4 7 (3 1)
NV 400	11-...	9 B
Pathfinder	06-12	4 7 (3 F) J
	15-...	5 A
Patrol	10-...	(3 5) J
Pulsar	14-...	5 A
Qashqai	07-14	4 7 (3 F) J
	14-...	5 A
	14-...	3 6
Sentra	08-13	3 6
Teana	13-...	1 C)
Tiida	07-...	4 1 (3 F) J
X-Trail t31	07-14	4 7 (3 F) J
t32	14-...	5 A
<b>OPEL (Sirene)</b>		
Adam	13-...	3 2 / F 7
Antara	07-11-...	4 8
Astra H	04-10	4 5 (4 F)
J	10-14	3 2
	14-15	F 7
K	15-...	F 9
Combo Tour	12-...	1 6 a
Corsa D	06-14	4 6
E	14-...	F 7
Insignia	09-14	3 2
	14-...	F 8 / F 7
Karl	15-...	F 7
Meriva	09-14	3 2
<b>OPEL - 2 - (Sirene)</b>		

Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION	(Sirene)
<b>OPEL - 2 - (Sirene)</b>		
Meriva	14-...	F 7
Mokka	12-14	3 2
	14-...	F 7
Movano	10-...	9 B
3-Knopf	10-...	9 D
Signum	03-08	4 5 (4 F)
Vectra	02-08	4 5 (4 F)
Vivaro	14-...	9 C / 9 F
Zafira	05-11	4 2 (4 F)
Tourer	11-...	3 2
<b>PEUGEOT (Sirene)</b>		
207	06-11	2 9 (2 A) c
208	12-...	C 2 (C 3)
2008	13-...	C 2 (C 3)
301	13-...	C 2 (C 3)
307	05-08	2 9 (2 A) c
308	07-13	2 9 (2 A) c
	13-...	C 2 (C 3) c
3008	09-...	2 9 (2 A) c
407	05-10	2 9 (2 A) c
4007	08-12	2 7
4008	12-...	2 7
508	10-...	2 E (2 D) c
5008	09-...	2 9 (2 A) c
807	06-...	2 9 (2 A) c
Bipper	08-...	1 8
Boxer	06-11	2 1
	11-14-...	1 7
Expert	06-...	2 9 (2 A) c
Partner	06-...	2 9 (2 A) c
RCZ	10-...	2 9 (2 A) c
<b>PORSCHE</b>		
911	997 05-11	0 9
	991 11-...	2 F
Boxster	987 07-12	0 9
	981 12-...	
Cayenne	955 03-06	1 0
	957 06-10	3 E
	958 10-...	2 F
Cayman	987 05-...	0 9
Panamera	970 09-...	2 F
<b>RENAULT (846)</b>		
Captur	13-...	9 C
Clio	07-12	9 B
	12-...	9 C
Fluence	10-...	9 A R
Kadjar	15-...	9 9 (9 8)
Kangoo	08-...	9 B
Laguna	07-...	9 A R
Master	10-...	9 B
3-Knopf	10-...	9 D
Megane	09-...	9 A R
Scénic	09-...	9 A R
Talisman	16-...	9 9 (9 8)
Trafic	14-...	9 C
Twingo	14-...	9 F
Wind	10-...	
<b>SAAB</b>		
9-3	07-...	8 A
<b>SEAT</b>		
Alhambra	10-...	3 B
Altea (XL)	04-09	3 A
	09-...	3 B
Cordoba	05-09	3 C
Exeo	09-13	3 8
Ibiza	03-07	3 C
	08-...	3 0
Leon	05-09	3 A
	09-13	3 B
	13-...	7 9
Mii	12-...	3 0
Toledo	05-12	3 A
	13-...	7 9
<b>SKODA</b>		
Citigo	12-...	3 0
Fabia	07-10	3 C
	10-15	3 0
	15-...	7 9
Octavia	06-09-13	3 B
NE	13-...	7 9
Rapid	13-15	3 0
	15-...	7 9
Roomster	06-11	3 C
	11-...	3 0
Roomster	06-11	3 C
	11-...	3 0
<b>SKODA - 2 -</b>		

Autotyp car model type de véhicule	CANBUSLINE2 / 3 SELEKTOR POSITION	(Sirene)
<b>SKODA - 2 -</b>		
Superb	02-08	B 5
	08-15	3 B W
	15-...	7 9
Yeti	09-...	3 B W
<b>SMART</b>		
Fortwo	14-...	9 C
<b>SUBARU (keyless)</b>		
Foerster IK	13-...	(8 9)
Outback IK	14-...	(8 B)
<b>SUZUKI (keyless)</b>		
Gr. Vitara IK	06-...	(A 0)
Swift IK	05-10	(A 0)
	10-...	A 2 (A 1)
S-Cross IK	13-...	(A 1)
SX4 IK	06-...	(A 0)
<b>TOYOTA</b>		
Aurion	12-...	2 4
Auris	07-12-...	2 4
Avensis	09-...	2 4
Camry	05-12-...	2 4
Corolla	06-13-...	2 4
IQ	09-...	2 4
Land Cru.200	08-...	2 4
Prius	09-...	2 4
Rav4	06-13-...	2 4
Urban Cruiser	09-...	2 4
Verso	09-...	2 4
Yaris	06-11-...	2 4
<b>Volvo</b>		
C30	07-14	9 0
C70	06-13	9 0
S40	06-12	9 0
S60	06-10	9 1
	10-...	9 3
S80	06-...	9 2
V40	13-...	9 5
V50	06-12	9 0
V60	10-...	9 3
V70	04-07	9 1
	07-...	9 2
XC60	08-12	9 2
	12-13	9 4
	13-...	9 3
XC70	07-...	9 2
XC90	06-14	9 1
<b>VW VOLKSWAGEN</b>		
Amarok	10-...	3 0
Beetle	12-...	3 0
Caddy	04-10-...	3 B
Caravelle	03-09	3 C
	09-15-...	3 0
Crafter	06-...	5 2
Eos	06-14	3 B
Golf 5	04-08	3 B
6	08-12	3 B
7	12-...	7 9
Plus	05-09-12	3 B
Variant	07-12	3 B
Jetta	05-11-...	3 B
Multivan	03-09	3 C
	09-15-...	3 0
Passat B5 / 3B	99-05	B 5
B6 / 3C	05-10	3 A
B7 / 3C	10-14	3 B
B8	14-...	7 9
CC	08-12-...	3 A
Polo	9N 05-09	3 C
6R	09-14	3 0
6C	14-...	7 9
Sedan	10-...	3 3
Scirocco	08-10-...	3 B
Sharan	10-...	3 B
T5	03-09	3 C
	09-15	3 0
T6	15-...	3 0
Tiguan	07-10-...	3 B
Touareg	06-10	3 E
	10-...	3 4
Touran	03-10-15	3 B
	15-...	7 9
Transporter	03-09	3 C
	09-15-...	3 0
Up	12-...	3 0



Der Auto-Typ wird durch Einstellen der 2 SELEKTOR-Schrauben gemäß Liste gewählt, z.B. 3 B für Audi A1.

Car model is selected by adjusting the 2 SELECTOR-screws to the code listed here, for ex. 3 B for Audi A1.

Il faut sélectionner le type de véhicule en réglant les vis SELEKTOR avec le code listé ici, par ex. 3 B pour Audi A1.

(keyless)  
= Keyless, Open + Go, Intelligent Key, ...  
oder / or / ou  
(Sirene)  
= Sirene / siren / sirène  
...erfordert bei einigen Autotypen diese spezielle SELEKTOR-Einstellung.  
...requires in case of certain car models this special SELEKTOR choice  
...exige pour quelques véhicules ce réglage spécial des vis SELEKTOR.

**nur CANBUSLINE2:**  
Der Autotyp benötigt...  
This car model needs...  
Cette voiture exige...  
■ Hpa16 potential adapter (Opel, Honda, Chevrolet)

**CANBUSLINE2:**  
spezieller Stecker-Kabelbaum lieferbar...  
special plug-wiring available...  
faisceau spécial avec connecteur en vente...  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w  
Alfa, Fiat  
BMW  
Citroen, Peugeot  
Ford  
Toyota, Lexus, Mazda, Nissan  
Lancia, Fiat, Iveco  
Mercedes  
Renault  
Seat  
Volvo, Ford  
VW, Audi,...

★ (Citroen, Peugeot):  
Anzuschliessen sind nur 4 Kabel, aber das Gerät ist im Auto mit **OBD-Tester freizuschalten**, falls eingestellt wird ... [statt...]  
4-wire-installation possible, if device gets **enabled** in the car by **OBD-tester**, if you select ... [instead of...]  
Il ne faut connecter que 4 fils, mais il faut **habilité** le système dans la voiture par un **testeur OBD**, et si l'on sélectionne ... [au lieu de...]  
2-6 [2-9]  
2-8 [2-A]  
2-B [2-E]  
2-C [2-D]  
C-0 [C-2]  
C-1 [C-3]