

CanBusLine 2 GSM pager

CANBUSLINE2 Auto-Alarmanlage mit integriertem GSM-Sender

...für die Original-Fernbedienung des Autos

...sendet Alarm-SMS an ein Handy des ...

universell geeignet für die meisten neuen Autotypen von:

Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Infinity, Lancia, Landrover, Lexus, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, VW



Die Alarmanlage wird mittels ihrer beiden Selektor-Trimmer auf den Autotyp eingestellt.

Nur 4 Kabel (Batterie und CANBus) bis maximal 7 Kabel sind für die Alarmfunktionen anzuschließen (30 – 90 Minuten)

- ★ **Überwachung** von **Türen, Hauben, Stoß, Zündung,....** und des Spannungspegels der **Auto-Batterie**
- ★ **Alarmsignale:** Blinker und (ausschließbar) Hupe oder Sirene sowie **SMS-Meldung** an ein Mobil-Telefon oder....
- ★ **Blinker-bestätigen** das Schalten (ein, aus,...) der Anlage
- ★ und, falls gewünscht, bestätigen dies auch **Piep-Signale**
- ★ **Pin-Code** (persönlicher Zahlen-Code) kann die Alarmanlage im Notfall (durch Ein-/Aus der Zündung) abschalten
- ★ **Alarm-Speicher** zeigt über die LED die Alarm-Ursache an
- ★ **Taxi-Alarm-Absicherung** zusätzlich möglich

Zudem können (müssen aber nicht) angeschlossen werden:-:

- ★ **Wegfahrsperr**e (Motor-Elektrik-Unterbrechung)
- ★ **zusätzliche Sensoren** Ultraschall, Radar, Abschlepp-Schutz,....
- ★ **zusätzliche Sirene mit Not-Strom-Akku** für Alarm-Signale



★ **SMS-Alarm** (GSM-Funktion)

Außer den normalen Alarmsignalen (Hupe, Sirene, Blinker) kann das CANBUSLINE2-GSM-Gerät auch Alarm-Meldungen senden:

- ein Mobil-Telefon anwählen, mit 3-mal Klingeln warnen, und...
- danach eine SMS (an die gleiche Telefon-Nummer) senden wobei die SMS eine der folgenden Alarm-Ursachen bezeichnet:
 - alarm by shock** Alarm durch Erschütterung / Aufprall
 - alarm by key** ... durch Einschalten der Zündung
 - alarm by ultrasonic** ... durch die Innenraum-Überwachung
 - alarm by door** ... durch Öffnen einer Tür
 - alarm by bonnet** ... durch Motorhaube
 - alarm by aux** ... zusätzlichen Überwachungssensor

Diese Warnfolge alarmiert jeweils einmal pro Alarm-Auslösung, und wird bei jeder erneuten Alarm-Auslösung wiederholt.

★ **Auto-Batterie-Überwachung** (GSM-Funktion)

Sinkt die Spannung der Auto-Batterie länger als 1 Minute unter 11V wird folgende SMS an den Auto-Besitzer abgesandt:

low battery Batterie-Spannung liegt unter 11V

★ **Taxi-Alarmsignale** (Hupe/Sirene, Blinker, Licht)

...kann der Fahrer über einen Taster auslösen und muss diese Endlos-Signale über einen zweiten Taster auch wieder abschalten.

TOBÉ GmbH
Weissenburger Str. 8-12
D-52068 Aachen
Tel. 0241 5353-50, Fax -59
tobe-aachen@t-online.de
www.tobe-aachen.de

